


分解図・部品表



☆消音フィルター折り返し部が、圧縮室吸入口、電源コード端子部から遠ざかる位置にセットします。

ダイアフラムの定期交換・補修時には、ダイアフラムと圧縮室を一緒に交換してください。
(H153 T6ダイアフラム・圧縮室セット)

交換作業は片側ずつ順番に行います。同時に両側の圧縮室をはずさないでください。

※圧縮室に備わる弁も消耗品であり、長く安定した性能を維持するためには定期的な交換が必要です。

EcoMac60 補修部品リスト

No	品番	品名	
1	H613	N8フィルターカバー	(1個)
2	H508	N8エアフィルター	(1個)
3	H684	M5-20十字穴付六角ボルト	(4本セット)
4	H657	N6消音フィルター	(1個)
5	H118	T10圧縮室セット	(2個)
☆	H015	T6ダイアフラムセット(★付)	(2個)
☆	H153	T6ダイアフラム・圧縮室セット(★付)	(各2個)

〈★〉ナット・平ワッシャ

【注意】 ☆CAB5(CA専用ブロフ)とは異なる部品です。

No	品番	品名	
8	H319	T6振動子セット(★付)	(1個)
9	H256	N6オートストッパーバー	(1個)
10	H658	N6防振ゴム	(4個セット)
11	H821	N6吐出グロメットセット	(2個セット)
12	H639	R10タンクパッキン	(1枚)
13	H659	N6脚ゴム	(4個セット)
14	H812	吐出ゴムホースセット	(1個)

※構成部品は改良のため予告なく変更することがあります。

PUMP WHOLESALE CENTER
ポンプ卸センター

<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

☎ 046-836-0844

平日 8:30~17:30

✉ the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい

